

Size: 36-46



Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:

Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:

Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten "Forlænges" på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor

meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:

Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:

Sammenlign egne mål med dem i målskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluse-længde finder du i syvejledningen til hver model.

Sådan tager du dine mål

1. Overvidde

Største vandrette mål over busten

2. Taljevidde

Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)

4. Ærmelængde

Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndledet

5. Nederdelslængde

Mål fra taljen mod gulvet

6. Indvendig benlængde



Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant

7. Bluse-/ jakke-/kjolelængde

Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet

8. Kropslængde

Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.



VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommer tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.

DAME 168 cm	XS 32	S 34 36	M 38 40	L 42 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80 84	88 92	96 100	104	108
Taljevidde	60	64 68	72 76	80 84	88	92
Hoftevidde	84	88 92	96 100	104 108	112	116

PLUS SIZE 168 cm	XS 44	S 46	M 48 50	L 52 54	XL 56 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112 118	124 130	136 142	148
Taljevidde	82	88	94 100	106 112	118 124	130
Hoftevidde	111	116	121 126	131 136	141 146	151


BABY	56	62	68	74	80
Højde	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Højde	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S	M	L
Højde	140	146	152	158
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år
Overvidde	72	75	78	81
Taljevidde	62	63,5	65	66,5
Hoftevidde	75	78	82	86

ÆRMELOS SKJORTE

Str: 36-46



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Forbrug:

- Viskose, 135 cm bredde
100% viskose
110 (110) 110 (145) 145 (145) cm
- Lærredsknapper 12,5 mm, 7 stk
- Strygeindlæg
- Strygestivelse

36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____
46	_____

Skjortelængde:

69 (69,5) 70 (70,5) 71 (71,5) cm

Klippevejledning:

Inden du begynder at klippe i stoffet kan du med fordel spraye stoffet med strygestivelse, derved bliver stoffet mere stift og nemmere at arbejde med.

Mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

1. Forstykke, 2 gange
2. Bagstykke, 1 gang mod fold
3. Overkrave, 1 gang mod fold
4. Underkrave, 1 gang mod fold

Ærmeskråstrimmel: 4 x 48,5 (49,5) 50,5 (51,5) 52,5 (53,5) cm, 2 gange (inkl. 1 cm sømrum, klippes på skrå af trådreningen)

Strygeindlæg:

De dele, der er markeret med gråt på mønsterdelsoversigten, skal også klippes i strygeindlæg.

SYVEJLEDNING

Tip: Hvis du ikke har strygestivelse kan du også ri alle sømme og ombuk fast inden du syer på maskine. Ved at ri sømmene først kan de ikke forskubbe sig under syningen som det hurtigt gør når det kun er sat sammen med nåle.

1 Pres **strygeindlæg** på vrangsiden af overkraven og en strimmel ned langs forkanterne på forstykkerne til ombukningslinjen.

2 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.

3 Sy **skuldर्सømmene** sammen.

4 Sy **sidesømmene** sammen.

5 Sy **over- og underkraven** sammen i enderne og den yderste kant. Klip hjørnerne af og vend

retsiden ud. Kantstik kraven i enderne og den yderste kant med 0,2 cm søm.

6 Sy **underkraven** på skjortens halsudskæring mellem punkterne K.

7 Fold **forkanterne i ombukningslinjen**, ret mod ret. Stik over ombukket foroven og forneden. Klip sømrummet ned på ombukket, klip hak i kravernes sømrum ved siden af ombukket og vend retsiden ud på forkanternes ombuk. Fold kravens sømrum ind i kraven og stik kraven sammen med 0,2 cm søm. Stik ombukket ned langs forkanterne fast 3 cm bredt.

8 Fold **sømrummet forneden på skjorten** om på vrangsiden og stik det fast.

9 Sy **ærmeskråstrimlerne** sammen i enderne til 2 ringe. Fold skråstrimlerne på langs vrang mod vrang. Læg skråstrimlerne rundt i ærmegabene med de rå sømme kant i kant. Sy skråstrimlerne fast. Klip sømrummet ned. Fold skråstrimlerne om på vrangsiden. Kantstik rundt i ærmegabene med 0,5 cm søm.

10 Mærk op til det øverste **knaphul** på højre forkant efter afmærkningerne på mønsteret. De øvrige knaphuller fordeles med 8 (8,1) 8,1 (8,2) 8,3 (8,4) cm. Sy knaphuller. Isy knapper.

11 Ved evt. brug af **strygestivelse** skal stivelsen skylles ud af skjorten, når den er syet færdig.

Målskema

Klargjøring av mønsterdelene:

Før du printer hele mønsteret, skal du skrive ut kontrollboksen. Det er den kvadratiske boksen på snittmønsterets 1. side. Du finner guiden til hvordan du skriver ut mønsteret ditt i mailen, som du har mottatt sammen med pdfen din. Når snittmønsteret er printet og satt sammen pil mot pil, er du klar til å tegne eller klippe ut mønsterdelene.

Mønsterdelene tegnes av:

Tegn mønsterdelene over på mønsterpapir, etter din valgte størrelses signaturlinje eller klipp ut størrelsen din, direkte fra printet. Henger signaturlinjene sammen, er det fordi konturlinjen gjelder for flere størrelser. Fortsett langs konturlinjen, til den riktige signatur kommer igjen. Tegn av samlemarker, lommer, markeringer m.m. Sjekk med mønsterdelsoversikten, at alle markeringene er med. Ved linjene mot brett, er trådretningen i brettens linje, der det ikke står annet. Skal du forlenge en mønsterdel, har vi angitt med piler og teksten

“Forlenges” på snittmønsterdelen:

I syveiledningen har vi angitt, hvor mye mønsterdelen skal forlenges. Finnes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du feste mønsterdelene sammen, før du klipper ut, i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller at snittmønsterets sammensyngingslinjer passer sammen.

OBS:

Snittmønsterne er tilpasset den anviste metervaren. Vær derfor oppmerksom, hvis du velger en annen metervare. Mønsterdelene er uten sømmonn, om det ikke er opplyst om noe annet.

Mål:

Sammenlign egne mål med de i målskjemaet, og velg størrelse ut fra disse. Snittmønsterne er tillagt rørlig vidde. Skjørt-, innvendig ben-, erme- og topplengder, finner du i syveiledningen til hver modell.

Slik tar du dine mål

1. Overvidde

Største vannrette mål over bysten

2. Midjevidde

Midjevidde - smaleste vannrette mål i midjen (Note: I syveiledningen beskrives, hvor på midjen, buksen eller skjortet er plassert. En høy plassering er 2-3 cm over midjen, en passering i midjen er midt på midjen, en middel plassering er 3-4 cm under midjen, en lav plassering er 5-6 cm under midjen, og en meget lav plassering er 7-8 cm under midjen. Eks: Har ditt valgte mønster en middel plassering i midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm under midjevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)

3. Hoftevidde

Største vannrette mål over setet (ca. 20 cm under midjen)

4. Ermelengde

Mål fra nakkevirvelen, ut over skulderen, og ned mod håndleddet

5. Skjørtelengde

Mål fra midjen, mot gulvet

6. Innvendig benlengde



Loddrett avstand fra skritt til buksens nederste kant

7. Genser-/Topp-/Skjorte-/jakke-/kjolelengde

Mål fra høyeste skulderpunkt bak, mot gulvet

8. Kroppslengde

Mål fra høyeste skulderpunkt, til skrittpunkt.



VIKTIG

Når du måler overvidden, midjevidden og hoftevidden, skal målebåndet plasseres helt vannrett, og må ikke holdes for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskjemaet.

For å velge den riktige størrelsen til ditt mønster, skal du ved skjorter, topper, jakker og kjoler velge den størrelsen som kommet nærmest din overvidde, mens du ved bukser og skjørt velger størrelse etter hoftevidden din.

DAME 168 cm	XS	S			M		L		XL	XXL
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUSS DAME 168 cm	XS	S	M		L		XL		XXL
	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Høyde	56	62	68	74	80
Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52

BARN									
Høyde	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S			M		L
Høyde	140	146	152	158	164	170	
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år	
Overvidde	72	75	78	81	84	87	
Midjevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5	
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94	

ERMELOS SKJORTE

Str: 36-46



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Forbruk:

- Viskose, 135 cm bredde
100% viskose
110 (110) 110 (145) 145 (145) cm
- Lerretsknapper 12,5 mm, 7 stk
- Strykeinnlegg
- Strykestivelse

36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____
46	_____

Skjortelengde:

69 (69,5) 70 (70,5) 71 (71,5) cm

Klippeveiledning:

Før du begynner å klippe i stoffet kan du med fordel spraye det med strykestivelse, stoffet blir da stivere og enklere å jobbe med. Mønsteret klippes med 1 cm sømmonn.

1. Forstykke, 2 ganger
2. Bakstykke, 1 gang mot brett
3. Overkrage, 1 gang mot brett
4. Underkrage, 1 gang mot brett

Ermeskråbånd: 4 x 48,5 (49,5) 50,5 (51,5) 52,5 (53,5) cm, 2 ganger (inkl. 1 cm sømmonn, klippes på skrå av trådretingen)

Strykeinnlegg:

De delene som er markert med grått på mønsterdelsoversikten, skal også klippes i strykeinnlegg.

SYVEILEDNING

Tips: Hvis du ikke har strykestivelse kan du også tråkle alle sømmer og bretter fast før du syr på maskin. Ved å tråkle sømmene først kan de ikke forskyve seg under syingen som det fort gjør når det kun er satt sammen med nåler.

1 Press **strykeinnlegg** på vrangsiden av overkragen og en strimmel ned langs forkantene på forstykkene til brettelinjen.

2 Alle sømmer overlockes eller sikk-sakkes. Alle sømmer sys **rett mot rett**, der det ikke står annet.

3 Sy **skuldersømmene** sammen.

4 Sy **sidesømmene** sammen.

5 Sy **over- og underkragen** sammen i endene og den ytterste kanten. Klipp av hjørnene og vend

rettsiden ut. Kantstikk kragen i endene og den ytterste kanten med 0,2 cm søm.

6 Sy **underkragen** på skjortens halsåpningen mellom punktene K.

7 Brett **forkantene i brettelinjen**, rett mot rett. Stikk over bretten oppe og nede. Klipp ned sømmonnet på bretten, klipp hakk i kragens sømmonn ved siden av bretten og vend rettsiden ut på forkantenes brett. Brett kragens sømmonn inn i kragen og stikk kragen sammen med 0,2 cm søm. Stikk bretten ned langs forkantene fast 3 cm bredt.

8 Brett **sømmonnet nede på skjorten** over på vrangsiden og stikk det fast.

9 Sy **ermeskråbåndene** sammen i endene til 2 ringer. Brett skråbåndene på langs vrang mot vrang. Legg skråbåndene rundt i ermehullene med de rå sømmene kant i kant. Sy skråbåndene fast. Klipp ned sømmonnet. Brett skråbåndene over på vrangsiden. Kantstikk rundt i ermehullene med 0,5 cm søm.

10 Merk opp til det øverste **knappullet** på høyre forkant etter markeringene på mønsteret. De øvrige knapphullene fordeles med 8 (8,1) 8,1 (8,2) 8,3 (8,4) cm. Sy knapphullene. Sy i knapper.

11 Ved evt. bruk av **strykestivelse** skal stivelsen skylles ut av skjorten, når den er ferdig sydd.

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag	=	bak	Læg	=	legg
Bruktlinje	=	brettelinje	Lynlås	=	glidelås
Elastik	=	strikk	Midt bag	=	midt bak
Fold	=	brett	Midt for	=	midt foran
Forlænges	=	forlenges	Ombukningslinje	=	brettelinje
Foldes	=	brettes	Pressefold	=	pressebrett
For	=	fram	Slids	=	splitt
Fyldes hertil	=	fylles til	Sylinje zigzagbånd	=	sylinje krokliste
Hertil	=	hit	Vendehul	=	vrengehull
Højre side hertil	=	høyre side hit	Venstre side hertil	=	venstre side hit
Højre side	=	høyre side			

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:

Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.

När du sammanfogat arken i nummer-följd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:

Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storleken konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdels-översikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt tråddiktninglinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".

I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:

Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:

Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadsbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

Ta mått på rätt sätt

1. Bystvidd

Största vågräta mått runt om byst och rygg.

2. Midjevidd

Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)

3. Stussvidd

Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).

4. Ärmlängd

Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.

5. Kjollängd

Mät lodrätt från midjan till önskad längd.

6. Innerbenslängd



Mät lodrätt från grenen till önskad längd.

7. Blus-/ jacka-/klänningslängd

Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.

8. Kroppslängd

Mät från nackkotan till vristen.



VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.

DAM	XS	S			M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108	
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92	
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116	

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52

BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

ÄRMLÖS SKJORTA

Stl: 36-46



Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Åtgång:

- Viskos, 135 cm bredd
100% viskos
110 (110) 110 (145) 145 (145) cm
- Tygknappar 12,5 mm, 7 st.
- Mellanlägg
- Stärkelsesspray

36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____
46	_____

Hel längd:

69 (69,5) 70 (70,5) 71 (71,5) cm

Tillklippning:

Spreja tyget med stärkelse på avigsidan innan du börjar klippa, det blir då styvare och lättare att hantera.

Sömsmånar klippas 1 cm breda.

1. Framstycke, 2 ggr
2. Bakstycke, 1 gång mot vikning
3. Överkragen, 1 gång mot vikning
4. Underkragen, 1 gång mot vikning

Snedremsa ärmringning: 4 x 48,5 (49,5) 50,5 (51,5) 52,5 (53,5) cm, 2 ggr (inkl. 1 cm sömsmån, klippas på skrådden)

Mellanlägg:

Delar markerade med grått ska även klippas i påpressbart mellanlägg.

SÖMNADSBESKRIVNING:

Tips: Istället för att stärka tyget träcklar du alla sömmar och vikkanten innan du syr på maskin så att plaggdelen ej förskjuts. Sömmar förskjuts lätt om du enbart nålar ihop plaggdelen.

1 Pressa **mellanlägg** på avigsidan av överkragen samt en remsa längs framstyckenas framkanter till viklinjen.

2 Alla traskanter overlockas eller sicksäckas. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.

3 Sy **axelsömmarna**.

4 Sy **sidsömmarna**.

5 Sy ihop **över- och underkragen** längs kortsidor och övre kant. Klipp av sömsmånernas hörn och

vänd rätsidan utåt. Kantsticka kragens kortsidor och övre kant 0,2 cm brett.

6 Sy fast **underkragen** mot klänningens halsringning mellan punkterna K.

7 Vik **framkanterna i viklinjen**, räta mot räta.

Sy längs vikkantens övre och nedre kortsida. Klipp vikkantens sömsmån smalt, klipp jack i kragarnas sömsmån vid sidan om vikkanten och vänd framkanternas rätsida utåt. Vik in kragens sömsmån i kragen och sy ihop kragdelarna med 0,2 cm söm. Sy fast vikkanten längs framkanterna 3 cm brett.

8 Sy **upp nederkantens 1 cm breda fäll**.

9 Sy ihop vardera **snedremsa** längs kortsidorna. Vik snedremsorna på längden, aviga mot aviga.

Lägg snedremsorna runt ärmringningarna med traskanterna kant i kant. Sy fast snedremsorna. Klipp sömsmånerna smalt. Vik snedremsorna mot avigsidan. Kantsticka runt ärmringningarna 0,5 cm brett.

10 Markera översta **knapphållet** på höger framkant enligt mönstrets markeringar. Fördela övriga knapphål neråt med 8 (8,1) 8,1 (8,2) 8,3 (8,4) cm mellanrum. Sy knapphål. Sy i knappar.


11 Har du sprejat tyget med **stärkelse** ska det färdigsyddas plagget sköljas upp.

På Allt om Handarbets snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska. I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	=	bak	Midt bag	=	mitt bak
Bruktlinje	=	presslinje	Midt for	=	mitt fram
Elastik	=	resår	Og	=	och
Fold	=	vikning	Ombukningslinje	=	invikning/viklinje
Forlænges	=	förlängning	Pressefold	=	pressveck
Foldes	=	vik här	Slids	=	slits/sprund
For	=	fram	Sylinje	=	sömlinje
Forkant	=	framkant	Sylinje zigzagbånd	=	sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	=	stoppas till markering	Søm	=	söm
Hertil	=	hit	Trådretning	=	tråddriktning
Højre side hertil	=	höger sida hit	Vendehul	=	vändöppning
Højre side	=	höger sida	Venstre side hertil	=	vänster sida hit
Luvretning	=	luggriktning	Venstre side	=	vänster sida
Læg	=	veck	Øverst	=	överst/upptill
Lynlås	=	blixtlås			

Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm


01




02

03

I
K




04



46
36

3 Fold/ Stoffbruch/ Pliure

05



07


2 Fold/ Stoffbruch/ Pliure

08


1 Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil

Ombukningslinje/ Besatz Umbruch/ Parementure pliure


09




10





11






46
36







15